

D202

TUŞ TAKIMI

KULLANIM KILAVUZU

TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ İŞIKLAR

ON * Yanmıyorsa : Sistem kurulu değil.
* Yanıp sönüyorsa : Sistem kurulma aşamasında
* Sürekli yanıyorsa : Sistem kurulu.

NO DELAY * Yanmıyorsa : Sistem gecilmeli kurulu
* Sürekli yanıyorsa : Sistem gecikme süresi verilmeden kurulduğunda yanar. (Tümünden veya Kısmi kurmada)

1
.
.
.
.
8

* Hiç yanmıyorsa : Algılama yapmıyor.
* Yavaş yanıp sönüyorsa : Zon sürekli açık veya arıza var.
* Sürekli yanıyorsa : Zon algılama yapıyor.

All * Yanıp sönüyorsa : Full set konumunda alarm veya arıza nedeni ile zon iptali var.
* Sürekli yanıyorsa : Sistem tümünden kurulu.
* Sistem tümünden kurulu değilken sürekli yanıyorsa : Hiçbir zonda algılama yok.

Part * Yanıp sönüyorsa : Part set konumunda alarm veya arıza nedeni ile zon iptali var.
* Sürekli yanıyorsa : Sistem kısmi kurulu.
* Hiç yanmıyorsa : Algılama yapmıyor.

OK * Sürekli yanıyorsa : Sistem normal.
* Hızlı yanıp sönüyorsa : Hafızada alarm bilgisi var. (Panel resetlenmeli)
* Yavaş yanıp sönüyorsa : Sistemde problem var. Kontrol edilmesi gerek.

ŞİFRE

Dört rakamlıdır. Sistemi kurma, çözme, sirenleri susturma ve paneli resetlemek için kullanılır.

SİSTEMİ TÜMDEN KURMA

- 1- " 9 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 9 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- Çıkış süresi içinde çıkarılır.

SİSTEMİ KISMİ KURMA

- 1- " 0 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 0 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- Çıkış süresi içinde çıkarılır.

SİSTEMİ GECİKMESİZ KURMA (Çıkış süresi vermeden)

A) TÜMÜNÜ KURARKEN (ALL)

- 1- " 9 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 9 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- " 9 " tuşuna tekrar basılır.

B) KISMİ KURARKEN (PART)

- 1- " 0 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 0 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- " 0 " tuşuna tekrar basılır.

ZON İPTAL EDEREK KURMA

A) TÜMÜNÜ KURARKEN (ALL)

- 1- " 9 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 9 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- İptal edilmek istenen zon tuşlarına basılır.

B) KISMİ KURARKEN (PART)

- 1- " 0 " tuşuna basılır.
- 2- Şifre girilir. (Eğer sistem sadece 0 tuşu ile kuruluyorsa, şifre girilmez.)
- 3- İptal edilmek istenen zon tuşlarına basılır.

SİSTEMİ ÇÖZME

* Şifre girilir.

SİRENLERİ SUSTURMA

* Şifre girilir.

KEYPAD ÜZERİNDEKİ TUŞLARIN FONKSİYONLARI

TEST WEEKLY (1) (Sistemi test etme)

Sistemdeki sireni test etmek ve Güvenlik Merkezine test sinyali göndermek için kullanılır.

1- " 1 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

Panel bu durumda dış siren ünitesini 2 saniye süre ile çaldırırken Güvenlik Merkezine test sinyali gönderir.

REMOTE PROGRAM (2) (Elkor'daki servis bilgisayarını ile bağlantı kurma)

1- " 2 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

RESET (3) (Hafızadaki alarm raporunu resetleme)

1- " 3 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

3- 15 sn. sonra panel otomatik olarak resetlenir.

CHECK SYSTEM (4) (Sistemi kontrol etmek)

Sistemde **OK ışığı yavaş yanıp sönüyorsa**, kontrol eder.

1- " 4 " tuşuna basılır.

* **1 ışığı yanıyor** : 1.Zonda (Yangın zonu ise) arıza var. Diğer zonlardan yangın zonu olarak programlanmış zon varsa, o zonların durumunada **" 1 " tuşuna basılı tutularak** izlenir.

* **2 ışığı yanıyor** : **" 2 " tuşuna basılı tutularak** , sürekli yanan ışıklar arıza olan zonları gösterir.

* **3 ışığı yanıyor** : Elektrik kesik.

* **4 ışığı yanıyor** : Telefon hattında arıza var.

* **5 ışığı yanıyor** : **Alarm firmasına haber ver.** Sistemde sorun var.

" 5 " tuşuna basılı tutularak ;

1 yanıyor : Batarya kesik veya bitmek üzere.

2 yanıyor : STAND-BY JUMPER' ı takılı kalmış.

3 yanıyor : Aux çıkışında problem var.

4 yanıyor : Siren çıkışında problem var.

* **6 ışığı yanıyor** : **Sistem hafızasında alarm raporu var. " 6 " tuşuna basılırsa;**

Hızlı yanan ışıklar : Alarmın geldiği zonlar.

Sürekli yanan ışıklar : İptal edilen alarm zonları.

(Sistem resetlendiğinde panel normal konuma döner. Ancak hafızadaki alarm raporları paneli bir sonraki kurulup, çözülmesinden sonra silinir.)

KEYPAD ÜZERİNDEKİ TUŞLARIN FONKSİYONLARI

TEST WEEKLY (1) (Sistemi test etme)

Sistemdeki sireni test etmek ve Güvenlik Merkezine test sinyali göndermek için kullanılır.

1- " 1 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

Panel bu durumda dış siren ünitesini 2 saniye süre ile çaldırırken Güvenlik Merkezine test sinyali gönderir.

REMOTE PROGRAM (2) (Elkor'daki servis bilgisayarı ile bağlantı kurma)

1- " 2 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

RESET (3) (Hafızadaki alarm raporunu resetleme)

1- " 3 " tuşuna basılır.

2- Şifre girilir.

3- 15 sn. sonra panel otomatik olarak resetlenir.

CHECK SYSTEM (4) (Sistemi kontrol etmek)

Sistemde **OK ışığı yavaş yanıp sönüyorsa**, kontrol eder.

1- " 4 " tuşuna basılır.

* **1 ışığı yanıyor** : 1.Zonda (Yangın zonu ise) arıza var. Diğer zonlardan yangın zonu olarak programlanmış zon varsa, o zonların durumunada **" 1 " tuşuna basılı tutularak** izlenir.

* **2 ışığı yanıyor** : **" 2 " tuşuna basılı tutularak** , sürekli yanan ışıklar arıza olan zonları gösterir.

* **3 ışığı yanıyor** : Elektrik kesik.

* **4 ışığı yanıyor** : Telefon hattında arıza var.

* **5 ışığı yanıyor** : **Alarm firmasına haber ver.** Sistemde sorun var.

" 5 " tuşuna basılı tutularak ;

1 yanıyor : Batarya kesik veya bitmek üzere.

2 yanıyor : STAND-BY JUMPER' ı takılı kalmış.

3 yanıyor : Aux çıkışında problem var.

4 yanıyor : Siren çıkışında problem var.

* **6 ışığı yanıyor** : **Sistem hafızasında alarm raporu var. " 6 " tuşuna basılırsa;**

Hızlı yanan ışıklar : Alarmın geldiği zonlar.

Sürekli yanan ışıklar : İptal edilen alarm zonları.

(Sistem resetlendiğinde panel normal konuma döner. Ancak hafızadaki alarm raporları paneli bir sonraki kurulup, çözülmesinden sonra silinir.)

D202 TUŞ TAKIMINDA KARŞILABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

TUŞ TAKIMINDAN BUZZER SESİ GELİYOR VE OK IŞIĞI YAVAŞ YANIP SÖNÜYOR.

Bölgenin Elektrikleri kesik, Telefon Hattı kesik ve Batarya bittiğinde tuş takımından buzzer sesi sürekli çalar. " CLEAR " tuşuna basılırsa ses kesilir. Ancak OK ışığı yavaş yanıp sönmeye devam eder. Elektrik tekrar geldiğinde , telefon hattı düzeldiğinde veya batarya dolduğunda OK ışığı normale döner.

SİSTEM KURULU DEĞİLKEN "ALL" , "PART " VE "OK" IŞIKLARI YAVAŞ YANIP SÖNÜYOR

Bu durum sistemde swinger-bypass özelliği verilen bir zondan üst üste 4 defa arıza geldiğini ve o zonun iptal edildiğini belirtir. Paneli resetleme veya " CLEAR " tuşu ile normal konuma dönülemez.

Normal konuma dönmek için " 9 " veya " 0" tuşları ile kurma yapılarak tekrar şifre ile sistem çözülür. ve panel normal konuma döner.