

# DIGIPLEx™

P ▲ R ▲ D O X

## DGP2-641 Kullanım Kilavuzu

### AC IŞIĞI

ON = AC güç  
OFF = Güç kesilmesi

### DURUM IŞIĞI

Yesil iken:  
ON = Zonlar kapalı  
OFF = Zonlar açık  
FLASH = Çıkış Gecikmesi

Kırmızı iken:  
ON = Bölge kuruldu  
OFF = Bölge devredisi  
FLASH = Alarm



LCD ekran size detaylı mesajlarla rehberlik eder.

Ok tuşlarını kullanarak menüde yada seçeneklerde gezin.

Giris kodunuzu girmeden tek-tus özelliğini kullanarak ilgili tusa 2 saniye basarsanız istediğiniz bir hareketi tek tulla yaptırabilirsiniz.

[CLEAR] = Geçerli data girişini siler veya sonraki adıma gider.  
[ENTER] = Geçerli datayı saklar ve menüye çıkar.

## ALARM NASIL KURULUR

1. [GİRİS KODU]'nuzu giriniz, ve sonra...

Alarmi **Regular** Kurmak için: [ARM] tusuna basınız.  
(Bütün zonlar kapalı olduğunda tüm bölgede alarm kurulur.)

Alarmi **Force** Kurmak için: [FORCE] tusuna basınız.  
(Bütün zonların kapanmasını beklemeden tüm bölgenin alarmını kurulur.)

Alarmi **Stay** Kurmak için: [STAY] tusuna basınız.  
(Bölgede alarmi korunmak istenen yerlerde kurar, böylece içerde kalabilirsiniz)

Alarmi **Instant** Kurmak için: [5] tusuna basınız.  
(Bölge stay kurulur, giriş gecikmeli zonlar dahil zonlarda hareket görülürse ani olarak alarm verir)

2. Birden çok giriş varsa, istenen bölgeyi seçiniz veya tüm bölgeler için [0] tusuna basınız.



## ALARMI DEVREDİSİ BIRAKMA

Giriste devredisi bırakma:

1. [GİRİS KODU]'nuzu giriniz.
2. Gerekirse bölgeleri seçiniz.

Bölgesel kumalarda devredisi bırakma:

1. [GİRİS KODU]'nuzu giriniz, ve sonra [DEVREDİSİ] tusuna basınız.
2. Gerekirse bölgeleri seçiniz.

## PANİK BUTONLARI

Merkezi gözlem istasyonuna sesli veya sessiz alarm göndermek için, aşağıdaki tus kombinasyonlarından birine 2 saniye boyunca basınız.

### PANİK ALARM TİPİ

### TUŞ KOMBİNASYONLARI

Polis

(1) ve (3) tuşlarına basılı tutunuz

Sağlık

(4) ve (6) tuşlarına basılı tutunuz

Yangın

(7) ve (9) tuşlarına basılı tutunuz

## ZON BYPASSLAMA

Bir zon bypasslandığında, karşılığı olan zonda alarm kuruluşu devredisi kalır.

2. [GİRİS KODU]'nuzu giriniz.
3. [BYP] tusuna basınız.  
[▲] ve [▼] tuşlarıyla zonları arayın, ve sonra ekranda istenen zon belirince [BYP] tusuna basınız.  
Gerekirse bypasslı zon sayısını arttırmak için aynı işlemleri tekrar edin.
4. Kaydetmek için [ENTER]'a basınız ve çıkınız.

## ALARM HAFIZA GÖSTERGESİ

Alarm çaldıktan sonra alarmın hangi bölgelerde oluştuğunu görmek için :

[MEM] tusuna basınız.

Son alarm periyodunda hareket gören tüm zonlar ekranda gözükür.

2. [CLEAR]'a basarak çıkınız.

\*Bu kilavuzda gösterilen bazı özellikleri aktif etmek için montajciniza başvurun.

\*Sifre Degistirme : Enter Master Sifre 0 ACC 01 Yeni Sifre Enter Clear Clear kilavuzuna başvurunuz.